

информационная панель Status ID



Назначение

Информационная панель Status ID предназначена для установки на сельскохозяйственную, дорожную и иную специальную технику, в качестве устройства для фиксации статуса (состояния) объекта.

Устройство позволяет в системе мониторинга достоверно определить выполняемый вид технологической операции, получить информацию об изменениях в работе техники, зафиксировать причину простоя, так же может применяться для уведомления диспетчера системы мониторинга о наступлении событий.

Status ID передает код выбранного статуса по интерфейсу RS-485 (протокол Omnicomm LLS). Выбор статуса осуществляется с помощью двух кнопок «Вверх» или «Вниз», и подтверждается звуковым сигналом встроенного зуммера.

Функциональные возможности

- Устройство позволяет определить статус техники и его длительность (работа, ремонт, ТО, ожидание).
- Звуковое напоминание выбора статуса техники.
- Автоматизированный алгоритм работы по изменению (сбросу) статусов.
- Устройство поддерживает до 99 наименований статусов.
- Удаленная диагностика исправности устройства.

Характеристики

Электропитание напряжением постоянного тока, В	<i>от 8 до 50</i>
Потребляемый ток, мА	<i>не более 50</i>
Максимальное количество строк хранящиеся в памяти	<i>99</i>
Интерфейс передачи данных	<i>RS-485</i>
Тип дисплея	<i>ЖК</i>
Габаритный размер, мм	<i>110x65x28</i>
Вес изделия, гр.	<i>не более 150</i>
Диапазон рабочих температур, °С	<i>от - 30 до +70</i>