



Рисунок 3 – Приложение «Omnicomm Configurator» вкладка «Настройки»

«Коэффициент импульса» – введите коэффициент калибровки, переводящий количество импульсов в значение определяемой физической величины. Установить значение в соответствии с наименованием счетчика жидкости:

СЖ ДД-25/1,6 – коэффициент равен 5,067*

* значения являются средними, для получения точного значения требуется проводить непосредственные замеры.

Нажать кнопку «Записать в устройство» или Ctrl+S.

Настройка завершена.

В блоке «Текущее значение величины на входе» можно наблюдать значение на входе с учетом коэффициента калибровки, получаемое от датчика ДО-14.0.